





ZA-TEC

Montageanleitung F-Kom-Stecker

1. Isolieren Sie z. B. mit Hilfe des **Abisolierers** das Kabel sauber ab. (Innenleiter und Außenmantel je 7-8 mm)
2. Handelt es sich um ein 3-fach geschirmtes Kabel, entfernen Sie noch die äußere Folie.
3. **Schlagen Sie vorsichtig das Geflecht über den Außenmantel zurück. Die 1. Folie bleibt um das Dielektrikum gelegt (wichtig!).** Prüfen Sie, dass keine Geflechtsdrähte Kontakt zum Innenleiter haben.
4. Schieben/Drehen Sie den Stecker vorsichtig in Schlagrichtung der Folie solange auf das Kabel, bis das Dielektrikum bündig zur Steckerhülse liegt. (Die innere Hülse des Steckers muss zwischen Folie und Geflecht geschoben werden !!!)
5. Legen Sie den aufgeschobenen Stecker in die Kompressionszange ein und verpressen diesen. Achten Sie darauf, dass der Innenleiter in das Werkzeug geschoben wird, damit dieser nicht beschädigt wird.

ZA-TEC SAT 3000 F-Kom-Stecker 9075791	ZA-TEC SAT 3000 F-Kom-Quick-Stecker 9075793	ZA-TEC SAT 3000 F-Kom-Verbinder 9075792
		
passend für: ZA-TEC SAT 3000, ZA-TEC QUATTRO SAT 3000	passend für: ZA-TEC SAT 3000, ZA-TEC QUATTRO SAT 3000	passend für: ZA-TEC SAT 3000, ZA-TEC QUATTRO SAT 3000

Kompressionswerkzeug



**Kompressionszange für
ZA-TEC SAT 3000 F-KOM
Stecker/Quick/Buchse
(ist im ZA-TEC Zangen-Set
9075790 enthalten)**